Firma Merath
Regnach
Anfr vom
Bezir
Maschinentype TC 235

XS-12329

Hinweise zum Einpassen von Stempeleinsätzen

Nach dem Einpassen von Stempeleinsätzen in die Stempelaufnahme müssen die Stempeleinsätze

1. am "Kopf" überschliffen werden bis sie mit der Stempelaufnahmeplatte plan sind

2. bei nicht abgesetzten Lochstempeln, an der Schnittfläche überschliffen werden, um eine scharfe Schneidkante zu erhalten

Bei nicht abgesetzten Lochstempeln:

Die Stempeleinsätze sind bei Nachbestellungen an den Schneidkanten immer abgerundet, damit sie in die Stempelaufnahme eingeschoben werden können.
Mit scharfkantigen Stempeleinsätzen wäre ein Einschieben nicht möglich, ohne die Stempelaufnahme zu beschädigen.
Eine exakte Führung der Stempeleinsätze wäre nicht gewährleistet, da die Passungen erweitert werden würden.

Zur Verringerung der Stanzkraft ist an den Stempeln Pos. 3 eine Scherschräge angebracht.

Die Scherschräge an den Stempeln ist 5°.
Die Anordnung der Scherschräge ist aus der Zusammenstellzeichnung 73XS -12329, Pos. 3 zu entnehmen.

Sachbearbeiter Schr. Hausapp. 622. Datum 20.6.80

ORIGINAL



| | | |